

## オプションコマンドの入力

1.FXトローイングを起動します。システムローカル設定を開きます。



2.プロッタータブよりプロッター機種の MUTOU を選択し、変更ボタンを押します。



3.オプションボタンを押して用紙サイズ全ての作図コマンド出力後の中に半角英数で、PG; (ピー・ジー・コロン) を入力して下さい。これが排紙コマンドです。一枚出力し終わると、排紙命令を出すので、連続出力はできないと思います。

