## レーサ、ーフ。リンターのフ。ロッタ出力コマント、

プロッタ出力するには、CADSUPER FX の出力コマンドを入力しないと用紙が選択されま せん。コマンドファイルを送信するので、エクスプローラーを起動させ、添付されたファイル 2 つをコピー&貼 り付けで上書きして下さい。

≪操作方法≫

 [スタート]-[プログラム]-[エクスプローラ-]を起動して『Fcadplt2.sys』と『Fcadplt2.src』をコピ -し、C ドライブの下の Cadsuper の下の Fsid の中にファイルの貼り付けを行う。(これ は Cadsuper が C ドライブにある場合、左側は A ドライブの下に Cadsuper があり ました。)



2. 同じファイル名がある場合は上書きするにして下さい。

3. これで完了です。

但し、左の方のパソコンにはプリンターの名前が違っていたので変更しなくては行けません。変更の方法は以下に示してあります。

≪変更方法≫

1. 添付ファイルの『Fcadplt2.sys』をダブルクリックして NOTEPAD で開きます。



- 2. 真ん中あたりのネットワーク出力時のドライブ名 LP 80000SX のところを書き換 えなくてはいけません。
- 3. CADSUPER FX を起動して[ファイル]-[システムローカル設定]を開いてプロッタ(LP-8000 (EP-GL))を選択し、変更ボタンを押して下さい。

システムローカル設定	×
全般 ファイル 定数 プロッタ 表示/出力	
プロッタ機種名 Design Jet (HP-GL/2) LP-8000 (EP-GL) ANDOR PLOTTER ANDOR PLOTTER	<u>追加(A)</u> 変更( <u>M</u> ) 買UB金(R)
I 標準プロッタ( <u>N</u> ): 標準プロッタ出力先 [LP-8000 (EP-GL) ▼ ANDOR PLOTTER	11 1946 7.5
OK キャンセル 印刷(Q).	

4.	出力先を確認して下さい。	ここの名前と完全に同じ名前にしなくてはいけません。
----	--------------	---------------------------

プロッタ	×	
機種   メーカー名( <u>M</u> ): 機種名( <u>A</u> ):	ОК	
EPSON    LP-8000 (EP-GL)	キャンセル	
	∿₽フ°( <u>H</u> )	
	設定(U)	
	詳細( <u>I</u> )	
	לז°∛פט( <u>0</u> )	
出力先		
出力先(P): ANDOR PLOTTER		
バス設定( <u>8</u> ): 参照( <u>8</u> )	OR PLOTTER	であればこの
<ul> <li>ベクトル文字の出力に使用するフォント</li> <li>         名前     </li> <li>         ○ 標準(N) ○ 高品質(G) ○ 漢字ROM(K)     </li> </ul>	に書き換える	

- 5. ここの名前を『Fcadplt2.sys』の開いたところの赤丸と同じにして下さい。
- 6. それで添付ファイル2つをコピー&貼り付けを行う。