1台の FX のプロッタ設定を他のマシンの FX でも使用したい

5種類のプロッタをFX上で設定している場合

Windows エクスプローラーを起動します。

FX がインストールされているドライブの¥CADSUPER¥FSID から

FCADPLT1~5.SYS FCADPLT1~5.SRC

の計 10 個のファイルを他のマシンの FX がインストールされているドライブの ¥CADSUPER¥FSID のディレクトリへコピーしてください。

※ プロッタが1種類しか設定されていない場合は、FCADPLT1.SYSとFCADPLT1.SRCの2つのファイル だけのコピーになります。

プロッター設定ファイルに ANDOR PLOTTER ファイル名が設定されています。

その為、今回設定したい他のマシンにも、FX がインストールされているマシンの【プリンターと FAX】フォルダを開き、同 名の ANDOR PLOTTER ファイルを用意しないといけません。

※名前を変更していなければ通常は ANDOR PLOTTER となります。



出力されない場合や、デバイスの準備が出来ていませんといったメッセージが出た場合は、

ANDOR PLOTTER ファイル名が一致していません、その場合はシステムローカル設定を開き、プロッタータブのプロッター設定を選択し変更ボタンをクリックしてみてください。

システムローカル設定	×
全般 ファイル 定数	ロッタ 表示/出力 出力初期値設定
プロッタ機種名 Design Jet (HP-GL/2 LP-8000 (EP-GL) LP-8000 (EP-GL)	出力先 ANDOR PLOTTER ANDOR PLOTTER(imagioWide6020) ANDOR PLOTTER (EPSON) 前除化
標準ブロッタ(<u>N</u>): LP-8000 (EP-GL)	標準ブロッタ出力先 ▼ ANDOR PLOTTER (EPSON)
	OK キャンセル 印刷(Q) ヘルプ

下図のようになっておりましたら、出力先を利用したい ANDOR PLOTTER 名に指定し直して下さい。

ラ	በንጵ		<u> </u>
	機種 メーカー名(M): HP ▼	機種名(<u>A</u>): <u>Design Jet (HP-GL/2)</u> 7550 Plus (HP-GL) 7550 Plus (HP-GL/2) 7596C (HP-GL) 7596C (HP-GL/2)	OK キャンセル ヘルフ°(<u>H</u>) 設定(<u>U</u>) 詳細(<u>I</u>) 打°ション(<u>0</u>)
<	出力先 出力先(P): アパー パス設定(S): 参照(R) 参照(R) 参照(R)		