CADSUPER FXIIを新規にインストールする場合は、インストールマニュアルを参照しながら、インストールウィザードに従い 通常にインストールしてください。

【CADSUPER FX と同時使用する場合のインストール方法】

- 1. CADSUPER FX 同じパソコンで同時に使用する場合は、FX Ver.10 をあらかじめインストールして置い てく下さい。
 - ✓ ID-BOX ドライバーを書き換えますので、原則古い方から順番にインストールしていきます。
 - ✓ FX II の CD-ROM 内に CADSUPER_FX_Ver10.02 フォルダがあらかじめ用意されています。FX Ver.10 の CD-ROM が無い場合でもそちらのほうからインストールできます。
- 2. CADSUPER FX I の CD-ROM を挿入しますと、CADSUPER FX I インストールガイドが起動してきます。 起動されない場合は、エクスプローラーより setup.exe を実行してください。

🔣 CADSUPER FXII インストールガイド
cadsuper <u>FXII</u>
下のボタンをクリックし、セットアップを開始して下さい。 CADSUPER FXII Ver.2.01 インストール
CADSUPER シェル拡張 インストール オプションはFXII インストール後、下のボタンをクリック
し、セットアッフを開始して Fさい。 3Dモデル図面展開 オブション
プレス金型アプリ (3Dモデル図面展開オブションが必要です)
Get Adober Reader 開じる

- CADSUPER FX II インストールボタンからインストールを実行してください。
 インストールウィザードが起動しますので、マニュアルを参照しながら、インストールを完了します。インストールガイドを[閉じるボタン]を押して閉じてください。
- 4. **ライセンス登録を行います。**シリアル番号 1 つに対して、FX II を動作させる為のライセンスNo.が 3 つあり ます。上から順番に間違わないように入力してください。入力できましたら左下の登録ボタンを押して、 ID-BOX にライセンスを登録します。多少時間がかかる場合があります。
- 5. 登録ライセンス情報の確認。下記のようにライセンスとシリアル番号が表示され、登録済みライセンスに CADSUPER FX II 本体のライセンス番号が入力されます。

▶ ライセンスサーバー管理			
- サーバーサービス - 田裕(5) (停止(9) 再約	起助(B) ane	tlic/21.102 [local]	
 アブリケーション情報 バージョン: 1.00 ユーザー扱: 1 シリアル番号: 00018 オブション微: 1 / 24 登録済みライセンス型: 		- 更新ライセンス(J 更新(J)	
オブション名 CADSUPER FXII 本/体	1	ライセンス番号	
	Ē	ヘルプ	開じる(Q)

6. FX を同時に使用するためのバッチファイルをインストールします。

※一度パソコンでバッチを実行させている場合は必要ありません。

[場所]例 C:¥Program Files¥ANDOR¥CADSUPER FX2¥Tools¥IDBOX¥FX¥flpatch.exe flpatch.exe ファイルをダブルクリックして実行いたします。

下記画面が出て、FX のインストール情報や FX II のライセンス情報を検査し、修正の為の準備を行います。

FX用ライセンスパッチツール	
CADSUPER FX インストール先:ICMProgram FilesWCADSUPER CADSUPER FX検索中 完了。 CADSUPER FX検索中 完了。 CADSUPER FXII のサーバーサービスを確認中 完了。 CADSUPER FXII のライセンスを確認中 完了。 serial: 00018 version: 1.00	
—	

修正の確認。以下の最終確認のメッセージが表示されます。

flpatch	X
4	切り替え準備が整いました。 これ以後の操作では元に戻すことは出来ません。 処理を開始してよいならでは、中断するならドキンセル」を選択してください。

OKをクリックすると修正ツールが適用されます。

完了画面が表示されましたら、FX は動作可能です。



7. ID-BOX を認識するドライバーが入っているか確認。

[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除]を起動し、Sentinel Protection Installer 7.1.1 が登録され ているか確認してください。

N Sentinel Protection Installer 7.1.1	ť	イズ	<u>2.67MB</u>
サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。	使用販	腹	低
このプログラムを変更したり、コンピュータから削除したりするには、「変更」 または 間11除〕 をクリ ください。	ックして	変更	削除

8. FX の設定ファイルをコピーします。

FX から引継げる設定ファイルはプロッターファイルのみです。FCADPLT1~5.SRC 及び FCADPLT1~ 5.SYS を下記フォルダへコピー貼り付けを行ってください。

FXIIでFX図面テンプレートを開いて、FXII図面テンプレートに再登録してください。

以上で、FXIIのインストール作業は終了です。

ユーザーテンプレート、パラメータファイル等は、線種、レイヤに関する概念が変わりましたので、個別に設定 しなおしてください。