データ入力ページは、コマンドの入力項目をまとめたページです。 現在の入力行は、オレンジ色、入力できない入力行は、灰色で表示されます。

ステータスボタンは、左クリックで確定・ロック、右クリックでロックに変更できます。 また、キーボードの[Enter]キーで確定、[Shift + Enter] キーでもロックできます。 入力値を削除すると、ステータスは未入力となります。

入力項目数は、コマンドモードにより、異なる場合があります。

コンソールパネノ	l 🗵	אורעכב	ネル 🛚 🛛
入力		入力	
作図方法 🔒	⊙ 対角 ◯ 中心	作図方法	▋ ⊙ 対角 ○ 中心
長ざX ♪	• 🛒 🖩 🍄	長さX	۵ 🖌 📄 ک
長ざY ▶	• 📃 🐔 🖩 🍄	長さ Y	۵ 🖈 🔜 ک
タイプ 🔒	矩形 🔽	タイプ	🔒 矩形 🛛 🔽
傾き 🔒		 傾き	🔒 🔿 なし 💿 あり
		矩形角度	► 4

上図は、矩形コマンドの時のコンソールパネルです。

矩形コマンドでは、最下行の「矩形角度」は、傾き:ありの時のみ、表示されます。

ボタン名称	説明			
ステータスボタン	Δ	未入力 まだ入力されていません。		
	•	確定	入力欄の値は、確定されています。	
	8	ロック	入力欄の値は、ロックされています。	
計測ボタン	*	このボタンを押すと、計測を行うことができます。		
マウス入力ボタン		このボタンを押すと、テンキーボックスが閉きます。		
メモリボタン	<i>t</i> 2 ₃	このボタンを押すと、計測値・変数・定数を参照できます。		
コメント入力ボタン		このボタンを押すと、コメント入力ダイアログが開きます。		
文字列参照ボタン	A.	このボタンを押すと、文字列を参照できます。		

データ入力で演算する

単に数値を入力するだけでなく、演算式を入力し演算させることも可能です。 四則演算・三角関数・算術関数・変数の使用が可能です。

項目	関数	説明
四則演算	+, -, *, /	加算、減算、乗算、除算
三角関数	SIN	サイン
	COS	コサイン
	TAN	タンジェント
	ASIN	アークサイン
	ACOS	アークコサイン
	ATAN	アークタンジェント
	ATAN2	成分によるアークタンジェント
算術関数	ABS	絶対値
	SQRT	平方根
	HYPOT	ベクトルの大きさ
	PAI	円周率

同じ値を使用する

入力値をロックすることにより同じ値を使用して、コマンドを実行させることが出来ます。 ロックしたい値の入力欄で、ステータスボタンをクリックし、 ▲[ロック]にしてください。 また、入力欄で、キーボードの[Shift + Enter]を押してもロックになります。 下記の例は、角丸めのコマンドのコンソールパネルですが、半径の入力値をロックすることにより、 同じ径のコーナーRをすばやく作図することが出来ます。

コンソールパネル 🛛 🛛
入力
角丸め半径 🔒 20 🛛 ≰ 🖩 🍫

変数を利用する

何度も同じ値を入力する場合、変数に値を記憶させることができます。 変数値を記憶させるには、入力欄で『変数名=値』と入力し、「確定」してください。

コンソールパネル	3
入力	
▲ 角丸 め 半径 ▶ ABC=20 承 團 2	,
1 17 L 1 1 1	

記憶させた変数値を入力したい場合は、²⁹メモリボタンより該当する変数名を選択してください。 また、[設定]-[ユーザプロパティ設定]の変数タブで登録・編集できます。

計測値を利用する

要素を測定した値を入力値として利用できます。

計測値を入力したい値の入力欄の計測ボタンを<sup><
グリックして、メニューの中から計測コマンドを選択してください。
</sup>



- 線の長さ
- 線の角度
- 円/円弧の径
- 円弧/楕円弧の始角
- 円弧/楕円弧の終角
- 楕円/楕円弧の長径
- 楕円/楕円弧の短径
- 楕円/楕円弧の傾き
- 距離
- 2線間の角度

マウス入力を利用する

マウス入力したい入力欄の■ボタンを押すと、テンキーボックスが開き、簡単な数値入力をマウスで行えます。



・ 数値キー

ボタン	機能
0~9	数値を入力します
•	小数点を入力します
l	マイナス記号を入力します

・ カーソル移動キー

ボタン	機能
<u>.</u>	キャレットの前方の文字を一文字削除します。バックスベースキーと同じ動作です。
←_	キャレットの後方の文字を一文字削除します。デリートキーと同じ動作です。
+	キャレットを一文字分左に移動します。
→	キャレットを一文字分右に移動します。
<1	現在のキャレット(文字列選択時は先頭の文字位置)の右側の文字を一文字分選択状
	態にします。キャレットが文字列の最後にある状態で、このボタンを押すどのを追加し
	て選択状態にします。
D	現在のキャレットの左側の文字(文字列選択時は最後の文字)を一文字分選択状態に
	します。キャレットが文字列の最後にある状態で、このボタンを押すとひを追加して選
	択状態にします。
144	キャレットを文字列の先頭に移動します。
FFI	キャレットを文字列の最後尾に移動します。

機能キー

ボタン	機能
×	テンキーボックスを閉じます
ŝ	UNDO を実行します。
Α	テキストボックスの全ての文字を選択状態にします。
Ţ	テンキーボックスを閉じ、入力を確定させます。

変数値を利用する

メモリボタンで計測した値や、変数値、定数値、特殊文字を入力値に使用することが出来ます。 入力したい値の入力欄で、²⁹メモリボタンを押して、メモリリストから該当の変数値を選択してください。

[+]をクリックすると、変数項目が展開されます。

メモリリスト			
🗆 計測値			
距離(MD)	183.4618670071		
距離-X(MX)	141.1316397229		
距離-Y(MY)	117.2182448037		
角度(MA)	329.551254196		
面積(MS)	5649.955297742		
周長(ML)	123.247617144		
日 図心			
XCXX	0		
Y(ZY)	0		
田 点 田 線分 田 円弧 日 変数			
ABC	20		
曰 特殊文字			
[]	[]内の文字を縮小文字にします。		
	内の数値を寸法値として表示します。		
_	_の箇所で文字列を改行します。		
@	@の箇所で々記号を表示します。		
<u>^</u>	^の箇所で±記号を表示します。		
値を 183.4618670	値を 183.4618670071 (こ置き換えます		

変数項目名をダブルクリックすると、その変数の名前が入力欄に入力されます。 値をダブルクリックすると、その変数の値が入力欄に入力されます。

変数・定数が登録されている場合は、変数・定数が表示されます。 変数は、[設定]-[ユーザプロパティ設定]の変数タブで編集できます。 定数は、図面を閉じて、[ファイル]-[システムローカル設定]の定数タブで編集できます。

コメント入力ダイアログを利用する

コメント入力欄において、¹⁹⁹コメント入力ボタンを押すと、コメント入力ダイアログを利用できます。 コメント入力ダイアログは、右方向、または、下方向にウィンドウサイズを変更できます。

下図は、文字記入コマンドの時の、コメント入力ダイアログです。



コメント入力ダイアログでは、改行は自動的に改行文字"_"に置き換えられます。 [Ctrl + Enter]、または、[OK]ボタンを押すと、「確定」されます。 また、[Shift + Enter]でロックになります。

文字列を参照する

コメント入力欄において、
(本文字列参照ボタンを押すと、図面上の文字列を入力できます。