FXIのレイヤ間移動、レイヤ間複写の方法

1. レイヤ状態設定で複写元、複写先レイヤをどちらも書込状態に設定します。

ä	レイヤ設定								×
	レイヤセット一覧:	レイヤー覧:							
	レイヤセット一覧: 日 投影/グループ へ 日 用紙 GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 GR8 GR9	レイヤー覧: レイヤ名称 GR10_01 GR10_02 レイヤ変更 レイヤ変更 レイヤ名称(N): 縮尺(S): 線種(T)・	縮尺 1/1 1/1 マレイヤセット名を 1 ま線	 色線種 実線 実線 ま線 とイヤ名の前に(2 線幅仙 	線幅 ペン7 ペン7 使用する(L) 色(C):		出力 レイヤセット 用紙:GR10: 寸法線:用紙:GR10: R11: OK R11: 12: キャンセル R13:		変更(<u>M</u>) 道加(<u>N</u>) 削除(<u>R</u>)
	GR10 GR11 GR12 GR13 GR13 GR14 GR15 GR16 Vイヤ状態切替え⑤)	レイヤ状態(A): GR16_01 GR16_02 く] 寸法線(D)	<u>書込</u> 1/2 1/2 文字(©)	出力 @ 上力 @ 実線 実線 図 出力設定を表): ペン7 ペン7 ペン7 そこ状態に連動(休眠 休眠 伊服	R14: R15: 可法線:用紙-GR16: 可法線:用紙-GR16: OK キャンセ	>	■

- 2. メニューバーより[編集]-[移動]もしくは[複写]-[レイヤ間]コマンドを実行します。
- 3. レイヤ分割表示が表示されます。
- このままではレイヤが全て表示され、操作しづらいので、複写元レイヤと複写先レイヤを表示するようにします。分割表示中にスペースキーを押します。レイヤ分割表示マスクダイアログを表示させます。

レイヤ分割表示マスク								
レイヤセット	実行							
 √挑熊(S) ✓書込 ✓参照 ✓表示 ✓休眠 	閉じる							
出力(0) 図N 図OFF 図あり 図なし								
分割表示(D) ○ 25 ○ 16 ○ 9 ○ 4								

レイヤセットボタンをクリックし、レイヤセット一覧マスクを表示します。

ここでは、レイヤセット単位で表示 ON、OFF させる設定となります。チェックをつけたレイヤセットのみ表示されます。



移動、複写させたい形状を囲んで、確定をします。基準点を指定せずに、複写先、もしくは移動先レイヤをクリックします。 ※基準点を指定すると、指定したところに配置されます。絶対原点の位置がずれます。ご注意下さい。

対角点1/要素を指定してください

<要素/位置 スペース→マスク設定 確定→終了>

/ 😥 🌽 🗖 🖬

🖴 🛱 🗛 🖗 🖯

更新 671 383

🗞 🗚 🖬 🖗

E

264