## JX(SX)のデータをFXに読み込むと文字がゴシック体で表示されてしまった。ベクトルフォントで表示したい

「SX・JX ユーティリティー」で書体情報の通常書体に「MS ゴシック」が設定されていませんか。

設定されている場合は、SX(DOS/Windows版)、JX(DOS版)図面内の文字、JX(Windows版)の通常書体はMS ゴシック体で表示されてしまいます。

ベクトルフォントへの変更方法を以下に記します。



Windows NT4.0、Windows95 を使用の場合は、スタートボタンを押し、「プログラム」-「CADSUPER FX」-「SX・ JX ユーティリティー」で起動します。

₩sx•Jx⊒-ティリティ	×
変換定義ファイルの内容を確認して下さい。 - 図面テンプレートファイル名	<u> </u>
JXFX(FX).FTD	
- ^ ン情報	書体情報
ヘン番号線幅 色   ヘン1<細線	表示書体 通常書体 加学書体 拡張書体1 加S 明朝 拡張書体2 のMS ジック 拡張書体2 のMS ジック 拡張書体3 (未設す)
書体情報設定	× 変更(F)
表示書体: 通常書体	ОК
フォント名: (E) MS ゴシック	
<u>*2</u>	

1 通常書体を指定して文字を反転させ変更ボタンを押します。

2 この部分をピックします。

書体情報設定	<b>X</b> . 4	×
	<u></u>	
表示書体:	通常書体	UK
フォント名:(E)	(未設定)	4v)tili
	X.	<u></u>
	<u>~~</u>	<u> </u>

3 フォント名を未設定に指定します。

4 変更後 OK ボタンを押します。

設定後、FX で JX(SX)の図面を呼び出すと、ベクトル書体で表示されます。

JX(Windows版)で拡張書体もベクトルフォントで変換されたい場合は拡張 1~3 までのフォント名を全て「(未 設定)」に指定してください。

<u>コンバータ・データ変換に戻る</u>