ネットワークライセンスからスタンドアロンライセンスに切替える方法

1. プログラム-CADSUPER FX-NetworkLicence-ライセンス方法切替ツールを起動します。



- 2. 現状のライセンス方式がボタン押された状態で表示されます。
- 3. スタンドアロンライセンスのボタンを押します。

🧱 ライセンス方式切替ツール	×
スタンドアロンライセンスネットワークライセンス	
現在、上記ボタンの押されているライセンス方式で動作しています。切替を行う場合は、次回から使用するライセンス方式のボタンを選択して「ライセンス方式切替」ボタンを押してください。	
注意:アブリケーションは全て終了してから実行してください。終 了せずに「ライセンス方式切替」を行った場合、以降の動作は保 障できません。	
ライセンス方式切替終了]

4. ライセンス方式切替ボタンを押します。

🗱 ライセンス方式切替ツール 🔀
スタンドアロンライセンス ネットワークライセンス
切替を行う場合は【ライセンス方式切替】ボタンを押してください。 現在の設定と同じ場合は変更の必要はありませんので、【ライセ ンス方式切替】ボタンは押せません。 【終了】ボタンを押すと、切替処理は完了します。 【ライセンス方式切替】ボタンを押さずに【終了】ボタンを押すと、 ライセンス方式は切り替わりません。
注意:アブリケーションは全て終了してから実行してください。終 了せずに「ライセンス方式切替」を行った場合、以降の動作は保 障できません。
ライセンス方式切替終了

- 5. ライセンス方式切替完了後、終了ボタンを押してください。
- 6. キーコードライセンスを発行します。
- 7. ライセンスユーティリティを起動してください。
- 8. キーライセンスボタンをクリックします。

🌾 ライセンスユーティリティ	X
現在の状態を表示し、ライセンス登録を行います。 ライセンス番号を入力してください。 ライセンスキーが認識できません。 状態を確認してください。	終了 登録 キーライセンス
─うイセンスキー情報 アプリケーション名:CADSUPER FX for Windows シリアル番号 :***** パージョン番号:	HELP
登録済みうイセンス:	

- 9. キーライセンスの設定ダイアログが表示されます。
- 「このライセンスを使用しますか」の右隣の使用するボタンをクリックします。

キーコードライセンスの設定	
キーコードライセンスの設定を行います。	(
このうたいなを使用しますか?	使用する
キーワート* : ライセンスコート* :	
	登録
キュートジャセンス用の設定が770がです キュートジャセンスをご使用にならない そのまま終了してください。	t。 場合lは、

- キーワードが表示されます。
- このキーワードをメモにとり、フリークサポートまでご連絡下さい。

キーコードライセンスの設定	×	
キーコードライセンスの設定を行います。	終了	
このライセンスを使用しますか?	使用する	
キーワート* : a6f91d32 ライセンスコート* :		
	登録	
上記キーワードを弊社までお送りください。 折り返しライセンスコードを発行いたします。		
ライセンスコードを入力することで、 キーコードライセンスが使用可能になります	•	

キーライセンスを後ほど FAX でご連絡いたします。