図面テンプレートの設定を標準図面テンプレートで使用したい

まず、図面テンプレートに更新したい既存図面を開きます。それで図を削除し使用要素数を0 にします。

□ 画面上に図形が描かれていなくても画面右下の作図要素数が0以外になっている場合は更新が できませんので、編集-最適化-テーブルで要素数を0にしてから行ってください。



※2 この部分を確認してください

表示-コマンド定義で拡張コマンドより「標準図面テンプレートを更新する」機能をツールボ ックス、またはツールバーに割り付けてください。





□1 このボタンをツールバー又はツールボックスにドラッグ&ドロップして割り付けてください。

割り付けた「標準図面テンプレート更新」のボタンを押すと下記のボックスが表示されますので 「更新する」を選択して**OK**ボタンを押してください。

更新した標準図面テンプレートを元に戻すには「標準に戻す」を選択して**OK**ボタンを押してください。

標準図面テンプレート更新		K
⊙ 更新する	ОК	
○ 標準に戻す	キャンセル	

□ 図面内になにか作図されている場合は更新できません。

下記のワーニングメッセージが表示されます。

標準図面:	アンプレートの更新	×
•	要素が存在する為、更新出来ません	,

更新は何も作図されていない画面上で図面テンプレートの設定をした状態で行ってください。

新規作成				×
図面テンプレート	新規			
	用紙サイズ(<u>P</u>):		АО ОК	
	縮尺:		1 (N) / 1 (D) ++>zh	
	領域長	X	1189.00 小ルフ°(出)	
		<u>Y</u> :	841.00	
	文字縮尺:		Γ	
			説明 標準のテンプレートをもとに新規図面を作成します。	

ファイルー新規作成を選んで、新規タブより A0 用紙を選択してみてください。

レイヤ設定、ペン設定等同じになっている事を確認してください。