



DXF 初期設定

[設定]－[初期設定]より下記のように設定をする。



[パラメータ設定]より各項目を設定する。

