

## FX ダイレクトコンバータ設定

変換設定

DWG/DXF → FX

変換パラメータファイル名  
D:\Cadsuper\FSID\FCADDWG(黒)FREEK.PRM 指定(A)...

FX図面テンプレートファイル名  
D:\Cadsuper\FSID\FD\TMP\FCADDWG.FTD 指定(D)... 削除(E)...

FX → DWG/DXF

変換パラメータファイル名  
D:\Cadsuper\FSID\FCADDWG(黒)FREEK.PRM 指定(F)...

AutoCAD図面テンプレートファイル名  
指定(T)... 削除(R)...

更新 キャンセル ヘルプ(H)

お問い合わせいただきました〇〇〇。DWGのファイルが開けない件ですが、FXコンバータの変換設定の丸をしている図面テンプレートを削除されている可能性があります。

エクスプローラーにて上記ファイルを確認してください。無い場合はFX図面テンプレートファイルを削除ボタンで空欄にしてください。