



FX 図面テンプレートのペン設定を変更する方法

1. 開くより図面テンプレートを読み込みます。

このときファイル場所を汎用図面テンプレート、ファイル種別を全てのファイルにします。



2. 図面テンプレートが下图のように開きます。




3. テンプレート - 図面 - 属性のペンの設定等、変更内容を確認してください。



4. ペン設定等を変更してください。変更が終わりましたら OK をクリックしてダイアログを閉じます。



5. テンプレート - 図面 - 要素の設定等、変更内容を確認してください。



6. ファイル - 上書き保存を選択します。